

Veloti[®] smart

CITÓFONO

Manual de instrucciones.



Características Principales.



Frente Aluminio Antivandalismo.



Botón de Acceso.



Comunicación a Tiempo Real.



Incluye Micrófono y Parlante.



Sonido Timbre Incorporado.



Fácil Instalación y Uso.

* Este producto no requiere de ningún tipo de instalación de Aplicación para su uso.



Contenido y Precauciones.

1. CONTENIDO DE LA CAJA.



CITÓFONO



PLACA ALTA VOZ

2. PRECAUCIONES.



Lea atentamente cada paso de las instrucciones y guarde el manual para futuras consultas.



Se prohíbe tocar las unidades con las manos mojadas.

Se prohíbe usar limpiadores líquidos o aerosoles.

Se prohíbe colocar recipientes con líquidos sobre el producto.

Se prohíbe tapar las aberturas de ventilación.

Se prohíbe modificar los dispositivos.

Se prohíbe retirar las partes que protegen el dispositivo.



Si no instala en una superficie adecuada corre el riesgo de caídas.



Puede recibir una descarga si tiene las manos mojadas.


Precauciones e Instrucciones.

Importante: Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia, humedad u otros líquidos y no sobrecargue el cable de alimentación.

Instrucciones: Lea y guarde las instrucciones. Todas las instrucciones de como utilizar el kit , por seguridad deben leerse atentamente antes de operar cada unidad.

Fuentes de energía: Este equipo debe operarse únicamente con el tipo de tensión indicada en la etiqueta y se requiere del cable de protección en la alimentación eléctrica.

Descripciones.



1. Auricular.

2. Apertura de Chapa.

3. Audio.

4. GND.

5. V+


6. Alta Voz.

7. Micrófono.

8. Botón de llamada.


Recomendación y Uso.

Recomendamos que el centro de la Placa Alta Voz quede a una altura de 145 cm aprox. para el uso de una persona de estatura promedio. Esto le asegura un buen audio y buena comunicación.




Instalación Placa Alta Voz.

Según nuestras recomendaciones determine la ubicación en donde se fijará la Placa Alta Voz.




FIJACIÓN DE PLACA ALTA VOZ EN PARED.



Instalación Citófono.

Después de determinar las ubicaciones de montaje para la Placa Alta Voz en el exterior y con el Citófono en el interior de la casa.

En la ubicación de montaje de la unidad interior seleccionada, coloque el soporte de anclaje en la pared de forma.



Taladre un orificio en el área central del soporte lo suficientemente grande para que el cableado eléctrico pase a través del orificio.

Instalación Citófono.


Conecte los cables eléctricos de la Placa exterior al terminal de cableado del Citófono interior.

Conecte el cable del auricular al Citófono interior.

CITÓFONO

SOPORTE DE ANCLAJE



PARED Y ORIFICIOS.



Conecte el Citófono interior cableada al soporte de montaje en la pared colocando el Citófono interior sobre los dos ganchos del soporte y deslizándola hacia abajo para su fijación.

Enchufe el cable de alimentación AC (corriente alterna) en un enchufe estándar de la casa.


Cableado Placa Alta Voz y Citófono.




Extensiones.

Si lo desea usted puede instalar 2 Alta Voces por cada Citófono. (/3 se refiere a tres cables).


Alta Voz 1.



Citófono.



Alta Voz 2.



Veloti[®] smart CITÓFONO

www.veloti.com 

*¡Gracias por su
Preferencia!*

*¡Cuidamos lo que
más Amamos!*

